

LA POSE DES BAIGNOIRES

1. *Les baignoires en FONTE doivent être manipulées avec précaution par deux personnes au moins ou bien à l'aide d'un chariot spécifique. Il est conseillé de les raccorder à une prise de terre selon les normes en vigueur.*

2. *Les baignoires ACRYLIQUES doivent être manipulées avec précaution par le dessous des gorges et être soutenues sur trois côtés pour les baignoires installées entre trois murs ou sur deux côtés pour les baignoires d'angles. Des parpaings, du béton cellulaire, des tasseaux de bois, des bati-supports métalliques ou en polystyrène conviennent parfaitement.*



3. *Pendant la durée de l'installation des baignoires acryliques, il faut protéger leurs bords à l'aide d'un papier adhésif.*

4. *Elles doivent impérativement être posées en charge. Sinon, le joint souple entre la baignoire et le mur sera arraché lors de la première mise en eau.*

5. *Dans le cas d'un mur carrelé, le carrelage doit toujours être posé avant la baignoire.*

6. *Les pieds de la baignoire ne doivent pas être scellés au sol.*

7. *La baignoire ne doit pas être scellée directement au mur et il faut utiliser un joint souple, de type mastic silicone afin de permettre la dilatation de la baignoire et d'éviter la transmission des bruits.*



8. *Il faut s'assurer de l'horizontalité de la baignoire grâce aux pieds réglables.*